

Instalación Prefiltro de Aire O´cuatro Modelo KC 81 Ø96 en tractores:

New Holland:

TS 100
TS 110
TS 120

Carcasa original metálica Locker Filtration ltd. con válvula eyectora y entrada tangencial. Código 82011379

Elemento Primario: Cód. 820111402

Elemento Seguridad: Cód. 82008601

Prefiltro original tipo vaso colector

Conjunto Propuesto:

1 – Prefiltro de aire dinámico KC 81 Ø 96 (Plano N° 472)

Procedimiento de instalación:

Tanto en tractores con y sin cabinas realizar la siguiente operación:

- 1) Con destornillador plano aflojar la abrazadera de chapa y retirar el prefiltro estático tipo vaso colector (Fig. 1 y 2)
- 2) En su lugar colocar el Prefiltro de Aire Dinámico **O´cuatro** KC 81 Ø96 y ajustar su abrazadera con llave fija N° 13

Muy importante: Verificar que los cortes de expulsión del equipo queden hacia atrás con relación al sentido de avance del tractor.



Fig 1



Fig. 2