

## Instalación Prefiltro de Aire O´cuatro Modelo KC 41 Ø 96 en tractores:

### New Holland:

TS 80  
TS 90

# Carcasa original metálica Locker Filtration Ltd. con válvula eyectora y entrada tangencial. Código 82011379

Elemento Primario: Cód. 82011402

Elemento Seguridad: Cód. 82008601

# Prefiltro original tipo vaso colector

# Conjunto Propuesto:

1 – Prefiltro de aire dinámico KC 41 Ø 96 (Plano N° 469)

### Procedimiento de instalación:

Tanto en tractores con y sin cabinas realizar la siguiente operación:

- 1) Con destornillador plano aflojar la abrazadera de chapa y retirar el prefiltro estático tipo vaso colector (Fig. 1 y 2)
- 2) En su lugar colocar el Prefiltro de Aire Dinámico **O´cuatro** KC 41 Ø96 y ajustar su abrazadera con llave fija N° 13

**Muy importante:** Verificar que los cortes de expulsión del equipo queden hacia atrás con relación al sentido de avance del tractor.



Fig 1



Fig. 2